

ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

702-105

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πριν την χρήση

- Ελέγξτε το πιεστικό και εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το.
- Συνδέστε το πιστόλι στο πιεστικό.
- Εξετάστε εάν το μηχανήμα είναι χτυπημένο.

Όταν δουλεύουμε με χημικά, πάντα εξετάζουμε τα μέτρα ασφαλείας του χημικού προϊόντος. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά προϊόντα με το ίδιο πιστόλι. Το πιστόλι μπορεί να βουλώσει. Επίσης μην δουλεύετε το πιστόλι με προϊόντα ξένων εταιριών, γιατί αυτό είναι σχεδιασμένο μόνο για τα προϊόντα της

MAKRA.

- Κόβουμε την μύτη της κόλλας. Βιδώνουμε καλά την αρμόκολλα στο πιστόλι. Επίσης βιδώνουμε το εξάρτημα στο πίσω μέρος της κόλλας.
- Με τις δυο βίδες ρυθμίζεται ο αέρας και η ποσότητα.

Μετά την χρήση

- Αποσυνδέστε το μηχανήμα από το πιεστικό.
- Φυλάξτε το μηχανήμα και τις κόλλες μακριά από παιδιά.

Προσοχή!

Πρέπει πάντα να υπάρχει στο πιστόλι μία κόλλα.

Ποτέ μην αφήνετε το πιστόλι άδειο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να στεγνώσει το υλικό που βρίσκεται μέσα στο πιστόλι.

Καθαριότητα

- Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι πάντα καθαρά.
- Τα υπολείμματα που έχουν στεγνώσει, μπορούν να καθαριστούν χωρίς χημικά.

